

# Produktdatenblatt

## FT 4 A

# Nebenbedienstelle \*



RWA-Taster zum Anschluss an GEZE RWA-Zentralen

#### ANWENDUNGSBEREICHE

- Zum Anschluss an GEZE RWA-Zentralen
- Zur Ergänzung einer Hauptbedienstelle FT 4 A
- Zur manuellen RWA-Alarmauslösung
- Aufputzmontage
- Kabeleingang von Oben, Unten oder der Rückseite
- Betrieb mit 4-adrigem Kabel möglich



## PRODUKTMERKMALE

- Robustes, abschließbares Alu-Druckgussgehäuse
- LED Betriebszustandsanzeigen Alarm
- Reset-Taste zum Zurücksetzen des Alarms
- Nachvollziehbare Auslösung durch Einrasten des Druckknopfes

## TECHNISCHE DATEN

Verkaufsname

FT 4 A Nebenbedienstelle \*

## VARIANTEN / BESTELLINFORMATIONEN

Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe	Abmessungen	Betriebsspannung
RWA Taster FT 4 A Nebenbedienstelle *	Im Aluminium-Druckguss-Gehäuse, als Nebenbedienstelle nur mit Alarm-LED, inkl. Schild "RAUCHABZUG"	198914	orange RAL 2011	126 x 126 x 32 mm	24 V DC

\* Die oben gekennzeichneten Produkte können je nach Land in Form, Typ, Eigenschaften, Funktion oder Verfügbarkeit variieren. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren GEZE Ansprechpartner.